

Ihr Abwasser läuft nicht mehr ab? Dann sind Ihre Kanal-, oder Ihre Abwasserleitungen verstopft und höchst wahrscheinlich auch beschädigt.

Check-Liste für Ihre erfolgreiche Sanierung

1. Führen Sie die Erste-Hilfe Maßnahmen – Saugglocke, Hausmittel/Reiniger, Demontage Siphon und Rohr-Spirale durch.
2. Rufen Sie den Experten, der die Verstopfung dauerhaft entfernt.
3. Lassen Sie Leitung oder Rohr gleichzeitig mit einer Kanalkamera filmen, und schauen Sie sich den Zustand von innen an.
4. Beauftragen Sie nur Firmen, die hochwertige Kameras einsetzen. Ihr Film ist später die Basis für die Sanierungsplanung.
5. Analysieren Sie die Schäden, ziehen Sie einen Experten zu Rate.
6. Beurteilen Sie die Schäden und finden Sie, dass für Sie beste und kostengünstigste Sanierungs-Verfahren, auch hierbei sollten Sie einen Experten zu Rate ziehen.
7. Holen Sie mehrere Angebote ein, und vergleichen Sie die Technik und die Angebotssummen.
8. Profitieren Sie von unserem Netzwerk. Finden Sie Firmen auf www.kanalundicht.de
9. Vergleichen Sie auch die Qualifizierung der Firmen.
10. Beauftragen Sie nicht voreilig eine Firma, nehmen Sie sich Zeit für die Entscheidung und prüfen Sie die Angebote intensiv.
11. Führen Sie vor Auftragsvergabe Ihre Finanzplanung durch.
12. Vergeben Sie den Auftrag an die Firma, die aus Ihrer Sicht das beste Angebot und den besten Eindruck gemacht hat.
13. Lassen Sie sich verbindliche Termine für die Ausführung der Arbeiten geben.
14. Machen Sie sich am Tag der Sanierung einen kurzen Eindruck von der Firma und der eingesetzten Technik.
15. Lassen Sie sich die Abläufe und das Vorgehen erklären.
16. Prüfen Sie, ob die Firma für den Anwendungsfall zugelassene Produkte einsetzt (DIBt-Zulassung).
17. Lassen Sie sich zum Abschluss der Arbeiten den Leistungsnachweis, den Abnahmefilm und die DIBt-Zulassung aushändigen.
18. Zahlen Sie die Rechnung nach erfolgreicher Sanierung.